


Résumé

Partagez vos fichiers avec tous les ordinateurs du foyer de manière simple !

Connectez un disque dur externe à votre Bbox : tous les ordinateurs du foyer pourront lire, stocker et modifier les fichiers de ce disque dur.



Pré-requis


Compatibilité

Le service de partage de disque dur avec la Bbox n'est compatible qu'avec certains formats de périphériques de stockage (disque dur ou clé USB). Pour cela, votre disque dur doit :

- être formaté en FAT 32 ou MS-DOS,
- avoir une consommation via le port USB inférieure à 2,5W ou être alimenté via une prise secteur.

Branchement

Pour utiliser le service de partage, le disque dur doit être préalablement raccordé sur l'un des ports USB de la Bbox (au dos ou sur le côté de la Bbox) et allumé ; et la Bbox doit être allumée.



Accès au disque dur avec Mac OS X

- 1 Ouvrez le Finder. Allez dans le menu « Aller > Réseau ».
- 2 Cliquez sur l'icône **bbox**.
- 3 Le menu « Connexion en cours... » apparaît.
Cliquez sur « Se connecter comme... » en haut à droite de la fenêtre. Selon la version de l'OS, cette fenêtre de connexion n'apparaît pas systématiquement
- 4 La fenêtre « Connecté en tant que : admin » apparaît.
- 5 Apparaissent alors :
 - soit : un dossier nommé « Disk_a1 » si la fonction « Partition managée* » est désactivée,
 - soit : Deux dossiers « Media » et « Shared » si la fonction « Partition managée* » est activée.




* La fonction « Partition Managée » est explicitée dans l'encadré « Activation du service de Partition Managée ».

- 6 Pour accéder au disque dur, double-cliquez sur l'icône associé. Si un mot de passe vous est demandé, ne remplissez rien et cliquez sur « ok ». Vous êtes alors dans l'arborescence de votre disque dur.

Retirer le disque de manière sécurisée

Pour retirer les disques durs connectés à la Bbox en toute sécurité, procédez de la manière suivante :

- 1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l'adresse <http://gestionbbox.lan>
- 2 Saisissez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin.
- 3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils », le sous-menu « Partage de fichiers ».
- 4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite de la page.
- 5 Cliquez sur « Unmount » sur la ligne du disque dur que vous voulez débrancher.




Activation du service de Partage

Activation / Désactivation du service de partage :


Le service de partage du disque dur raccordé à la Bbox est activé par défaut.

Ce service peut être désactivé via l'interface d'administration de la Bbox.

- 1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l'adresse <http://gestionbbox.lan>
- 2 Saisissez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin.
- 3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils », le sous-menu « Partage de fichiers ».



- 4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite de cette page.
- 5 Cochez ou décochez l'option « service actif » dans la rubrique Partage de Fichiers, puis cliquez sur « Appliquer ». Le partage de disque dur est alors activé ou désactivé.



Activation du service de Partition Managée

Activation / Désactivation du service de partition managée

Le service de partition managée est activé par défaut. Ce service peut être désactivé via l'interface d'administration de la Bbox.

Si cette fonctionnalité est activée, les répertoires « Media » et « Shared » sont automatiquement créés sur le disque dur. Seuls les fichiers présents dans les répertoires « Media » et « Shared » sont visibles.

Si cette fonctionnalité est désactivée, tous les fichiers du disque dur sont visibles par les ordinateurs du réseau local.

- 1 Rendez vous sur votre interface Bbox. Pour cela, lancez votre navigateur web et saisissez l'adresse <http://gestionbbox.lan>
- 2 Saisissez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin.
- 3 Sélectionnez dans le menu « Boîte à Outils », le sous-menu « Partage de fichiers ».
- 4 Cliquez sur « Configurer » en haut à droite de cette page.
- 5 Sélectionnez la fonction « Partition managée » sur la ligne présentant votre disque pour autoriser une partition managée et appuyez sur le bouton « Appliquer ». Les dossiers « Media » et « Shared » sont automatiquement créés sur votre disque dur.



Partage de fichiers

Cette page présente la configuration de votre Bbox permettant le partage du contenu d'un disque dur connecté en USB à votre Bbox. Vous pouvez partager avec les ordinateurs connectés à votre réseau local les fichiers, la musique, les images et les vidéos contenus sur ce disque dur. Pour modifier ces règles, vous devez basculer en mode Expert.

- **Partage de fichiers**

Nom du serveur: Bbox

Description du serveur:

Groupe de travail: WORKGROUP

Service Actif:
- **Serveur UPnP AV (fichiers multimédias)**

Service Actif:
- **Serveur FTP**

Adresse du serveur:

Service Actif:
- **Liste des disques durs connectés**

| | | Partition Managée | |
|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| (Disk 1) | | Unmount | |
| Partition 1 | 298 GB | 298 GB libre | <input type="radio"/> |
| No managed partitions | | | |

Si plusieurs disques sont branchés sur les ports USB de la Bbox, un seul disque pourra être activé en « Partition managée » simultanément.

Liste des disques durs connectés

| | | Partition Managée | |
|-----------------------|--------|-------------------|----------------------------------|
| (Disk 1) | | Unmount | |
| Partition 1 | 298 GB | 298 GB libre | <input checked="" type="radio"/> |
| (Disk 2) | | Unmount | |
| Partition 1 | 483 MB | 323 MB libre | <input type="radio"/> |
| No managed partitions | | | |

Astuces

Alimentation du disque dur

Les disques durs alimentés uniquement par port USB peuvent ne pas fonctionner.

Pour pallier à ce problème, une solution est de rajouter un multi-ports USB alimenté par une prise secteur.

Restriction de compatibilité


Les disques durs formatés autrement qu'en FAT32 (NTFS, HFS+, etc.) ne sont pas supportés.

Branchement de plusieurs disques durs

Vous pouvez brancher plusieurs disques durs sur les ports USB ou via un hub USB.

Si aucun disque n'est en « Partition managée », les disques apparaissent sous la forme de plusieurs icônes « Disk_a1 », « Disk_b1 », « Disk_c1 », etc.

Si l'un des disques est en « Partition managée » (le a1 par exemple), les icônes « Disk_b1 », « Disk_c1 », etc. apparaissent pour accéder aux disques non managés et les icônes « Media » et « Shared » apparaissent pour accéder à ces fichiers présents sur le « Disk_a1 » managé.



Restriction d'accès au disque dur

Seuls les ordinateurs connectés à la Bbox en Ethernet ou en WiFi (ce qu'on appelle « en réseau local ») pourront accéder à ce disque dur. Ce disque dur n'est pas visible depuis Internet.